



繁體中文

English

Français

Español

Italiano

步驟一：
將LGA 115X背板從主機板背面裝上 (LGA2011主機板省略此步驟)
步驟二：
四角套上墊圈
步驟三：
在墊圈上依圖示放置鋁轉接條(Aluminum Strip Adapter)
步驟四：
依序用四支彈簧螺絲(Spring-loaded screw)將散熱器鎖到主機板上, 固定鋁轉接條
步驟五：
分別將CPU及散熱器銅底均勻塗上導熱膏, 再將散熱器置於CPU上
步驟六：
放入鋁壓板(Aluminum Mounting Plate)
步驟七：
使用十字螺絲起子將彈簧螺絲及鋁壓板鎖固定
步驟八：
將矽膠墊貼於藍色部位
步驟九：
將風扇線扣扣住風扇, 即完成安裝

Step 1:
Install the LGA 115X rear panel to the back of the main board (not needed for the LGA2011 mainboard)
Step 2:
Attach washers to each of the four corners
Step 3:
Include an aluminum strip adapter with each washer as illustrated
Step 4:
Secure the cooler to the mainboard with four spring-loaded screws and fix the aluminum strip adapter
Step 5:
Apply heat-conducting paste to the CPU and the copper bottom of cooler before assembling
Step 6:
Insert the aluminum mounting plate
Step 7:
Use a Philips screw driver to secure the aluminum mounting plate with spring-loaded screws
Step 8:
Apply the silicone pad to the area marked in blue
Step 9:
Fasten the fan with the wire fastener to complete installation

Etape 1:
Installez le panneau arrière LGA 115X à l'arrière du panneau principal (inutile au panneau principal LGA2011)
Etape 2:
Fixez les rondelles sur chacun des quatre coins
Etape 3:
Inclut une bande adaptateur en aluminium avec chaque rondelle comme illustré
Etape 4:
Fixez le refroidisseur au panneau principal avec quatre vis à ressort puis fixez la bande adaptateur en aluminium
Etape 5:
Appliquez la colle de dissipation de la chaleur au CPU et le bas en cuivre du refroidisseur avant l'assemblage
Etape 6:
Insérez la plaque de montage en aluminium
Etape 7:
Utilisez un tournevis cruciforme pour fixer la plaque de montage en aluminium avec les vis à ressort
Etape 8:
Appliquez le coussin en silicone à l'endroit marqué en bleu
Etape 9:
Fixez le ventilateur avec la fixation de câble pour terminer l'installation

Paso 1:
Instalar el panel posterior de LGA 115X en la parte de atrás de la placa base (no es necesario para la placa base LGA2011)
Paso 2:
Acoplar las arandelas a cada una de las cuatro esquinas
Paso 3:
Incluir un adaptador de tira de aluminio con cada arandela tal y como se indica en la ilustración
Paso 4:
Fijar el disipador a la placa base con cuatro tornillos de apriete y fijar el adaptador de tira de aluminio
Paso 5:
Aplicar compuesto conductor térmico a la CPU y a la parte inferior de cobre del disipador antes de realizar el ensamblaje
Paso 6:
Insertar la placa de montaje de aluminio
Paso 7:
Utilizar un destornillador Philips para fijar la placa de montaje de aluminio con los tornillos de apriete
Paso 8:
Aplicar la almohadilla de silicona al área marcada en blu
Paso 9:
Apretar el ventilador con fijador de alambre para completar la instalación

Fase 1:
Installare il pannello posteriore LGA 115X alla parte posteriore della scheda madre (non necessario per la scheda madre LGA2011)
Fase 2:
Attaccare le rondelle a ciascuno dei quattro angoli
Fase 3:
Includere un adattatore piastra d'alluminio a ciascuna rondella come illustrato
Fase 4:
Fissare il dissipatore di calore alla scheda madre con quattro viti a molla e fissare l'adattatore piastra d'alluminio
Fase 5:
Applicare la pasta termica alla CPU ed alla base di rame del dissipatore di calore prima dell'assemblaggio
Fase 6:
Inserire la piastra d'alluminio
Fase 7:
Usare un cacciavite Philips per fissare la piastra d'alluminio con le viti a molla
Fase 8:
Applicare il cuscinetto di silicone nella zona segnata in blu
Fase 9:
Fissare la ventola con il dispositivo di fissaggio del cavo per completare l'installazione

日本語

Deutsch

Russian

Portuguese

한국어

ステップ1:
LGA 115Xリアパネルをメインボードの後部に取り付けます(LGA2011メインボードには不要です)
ステップ2:
ワッシャを4隅のそれぞれに取り付けます
ステップ3:
図のように、それぞれのワッシャにアルミストリップアダプタを含めます
ステップ4:
4つのばね式ねじでメインボードにクーラーを締め付け、アルミストリップアダプタを固定します。
ステップ5:
熱伝導のりをCPUとクーラーの銅下部に塗布し、組み立てます
ステップ6:
アルミマウントプレートを挿入します
ステップ7:
プラスねじドライバーを使い、アルミマウントプレートをばね式ねじで締め付けます
ステップ8:
シリコンパッドを青でマークされた領域に塗布します
ステップ9:
ファンをワイヤファスナーで締め付け、取り付けを完了します

Schritt 1:
Installieren Sie die LGA 115X-Rückwand an der Rückseite des Mainboards (bei LGA2011-Mainboards nicht erforderlich).
Schritt 2:
Setzen Sie die Unterlegscheiben an sämtlichen vier Ecken auf.
Schritt 3:
Verbinden Sie den Aluminiumstreifenadapter wie abgebildet mit den einzelnen Unterlegscheiben.
Schritt 4:
Fixieren Sie den Kühler mit vier Federschraube am Mainboard, fixieren Sie den Aluminiumstreifenadapter.
Schritt 5:
Tragen Sie vor der Montage Wärmeleitpaste auf die CPU und den Kupferboden des Kühlers auf.
Schritt 6:
Setzen Sie die Aluminium-Montageplatte ein.
Schritt 7:
Fixieren Sie die Aluminium-Montageplatte mit Federschrauben; benutzen Sie dazu einen Kreuzschlitzschraubendreher.
Schritt 8:
Setzen Sie das Silikonpolster auf die blau markierte Stelle.
Schritt 9:
Fixieren Sie den Lüfter zum Abschluss der Installation mit dem Kabelbinder.

Шаг 1.
Установите заднюю панель LGA 115X сзади материнской платы (не требуется для материнской платы LGA2011).
Шаг 2.
Установите шайбы по всем четырем углам.
Шаг 3.
Соедините алюминиевый ленточный зажим со всеми шайбами, как показано на рисунке.
Шаг 4.
Прикрепите кулер к материнской плате с помощью подпружиненных винтов и закрепите алюминиевый ленточный зажим.
Шаг 5.
Перед монтажом нанесите теплопроводную пасту на центральный процессор и медное основание кулера.
Шаг 6.
Установите алюминиевую монтажную пластину.
Шаг 7.
Используйте крестовую отвертку для фиксации алюминиевой монтажной пластины с помощью подпружиненных винтов.
Шаг 8.
Приложите силиконовую подушку к области, отмеченной синим цветом.
Шаг 9.
Для завершения установки зафиксируйте вентилятор с помощью проволоочного крепления.

Passo 1:
Instale o painel traseiro do LGA 115X na parte de trás da placa principal (não é necessário para a placa principal LGA2011)
Passo 2:
Coloque anilhas em cada um dos quatro cantos
Passo 3:
Inclua um adaptador em faixa de alumínio com cada anilha tal como ilustrado
Passo 4:
Fixe o dissipador à placa principal através de quatro parafusos acionados por mola e coloque o adaptador em faixa de alumínio
Passo 5:
Aplique pasta condutora de calor à CPU e à parte inferior em cobre do dissipador antes de proceder à montagem
Passo 6:
Insira a placa de montagem em alumínio
Passo 7:
Utilize uma chave de fendas Philips para fixar a placa de montagem em alumínio através dos parafusos acionados por mola
Passo 8:
Aplique o protetor de silicone à área marcada a azul
Passo 9:
Fixe a ventoinha com o com o fixador de fios para concluir a instalação

단계 1:
LGA 115X 리어 패널을 메인 보드의 뒷면에 설치합니다(LGA2011 메인 보드에는 필요하지 않음).
단계 2:
워셔를 네 모서리 각각에 연결합니다.
단계 3:
그림과 같이 각 워셔와 함께 알루미늄 스트립 어댑터를 포함시킵니다.
단계 4:
4개의 스프링 로드 나사를 사용하여 쿨러를 메인 보드에 고정하고 알루미늄 스트립 어댑터를 고정합니다.
단계 5:
조립하기 전에 CPU 및 쿨러의 구리 바닥에 열전도 페이스트를 바릅니다.
단계 6:
알루미늄 장착 플레이트를 삽입합니다.
단계 7:
Philips 나사 드라이버와 스프링 로드 나사를 사용하여 알루미늄 장착 플레이트를 고정합니다.
단계 8:
실리콘 패드를 파란색으로 표시된 영역에 갖다 줍니다.
단계 9:
와이어 패스너로 팬을 고정하여 설치를 완료합니다.